

# 24h Mehaaniline taimer

## CRX24A

- \*Vajuta ajavaliku hammas alla soovitud kellaajal(taimer sisselülitatud).
- \*Üks hammas vastab 15 minutile.
- \*Õige kellaaja seadistamiseks pööra numbrilust noole suunas.
- \*Lükka taimer pistikusse, seejärel soovitud seade taimerisse.
- \*Kasutamiseks ainult sisetingimustes.
- \*Max.koormus 3500W/220-240