

# IKH7692

## REHVIMANOMEETER

### Seadistused

- Alustage rõhumõõtmist režiimil „000,0”. Vajutage 5 sekundit nupule „zero” – rehvimanomeeter lülitub seadistusrežiimile „set-up”.

- Näidikul vahelduvad „-1-”, „-2-”, „-3-”, „4-”, „-5-” ja „end”. Kui näidikul on soovitud seadistus, vabastage nupp „zero”.

„-1-” → „Continue” / „peak&hold”: rõhunäidu valimine

Vajutage nupule „zero”, et valida kas „cont” või „hold”. Kui näidik jõuab enne valikut 10 korda vilkuda, siis seadistusi ei salvestata ja seade naaseb automaatselt rõhumõõtmise režiimile.

Kui valite „cont”, mõõdab seade rõhukoikumise väärtused ja kuvab need näidikul. Kui valite „hold”, hoiab seade mõõdetud maksimaalrõhku näidikule kuvatuna režiimil „peak&hold”. Kasutaja informeerimiseks kuvatakse näidikule ikoon „hold”.

„-2-” → Näidiku väljalülitamine

Vajutage nupule „zero”, et valida kas „Aon” või „Aoff”.

„Aon” tähendab, et näidik on püsivalt sisse lülitatud. „Aoff” tähendab, et teatud aja möödudes lülitub näidik automaatselt välja.

Kui näidik jõuab enne valikut 10 korda vilkuda, naaseb seade automaatselt režiimile „Aoff” (näidik välja lülitatud).

Režiimil „Aoff” vajutage nupule „zero”(-) või „on”(+) , et pikendada või lühendada näidiku väljalülitumiseni kuluvat aega. Väljalülitumiseni kuluva aja saab valida vahemikust 5–1275 sekundit.

Kolm sekundit pärast valiku tegemist naaseb seade automaatselt rõhumõõtmise režiimile.

„-3-” → Rõhuühikute valimine

Rõhuühikute valimise režiimil vahelduvad näidikul korduvalt bar, kPa, PSI ja kgf/cm<sup>2</sup>. Kui näidikul on soovitud ühik, siis vajutage nupule „zero”.

Pärast valiku tegemist naaseb seade automaatselt rõhumõõtmise režiimile.

„-4-” → Suurim kuvatav rõhunäit

Suurima näidikule kuvatava rõhunäidu vähendamiseks või suurendamiseks vajutage kas nupule „zero”(-) või „on”(+) . Suurima näidu saab valida vahemikust 13,17–17,23 bar (200–250,8 PSI).

Kolm sekundit pärast valiku tegemist naaseb seade automaatselt rõhumõõtmise režiimile.

„-5-” → Väikseim kuvatav rõhunäit

Väikseima näidikule kuvatava rõhunäidu vähendamiseks või suurendamiseks vajutage kas nupule „zero”(-) või „on”(+) .

Väikseima näidu saab valida vahemikust -3,48–0,00 bar (-50,8–0,0 PSI).

Kolm sekundit pärast valiku tegemist naaseb seade automaatselt rõhumõõtmise režiimile.

„End” → Naasmine rõhumõõtmise režiimile

#### Patarei vahetamine

- Lükake patareipesa kaas ettevaatlikult kõrvale.
- Võtke tühjaks saanud patarei välja ja asendage uue (0,9 V) patareiga.
- Jälgige patarei polaarsust (+/-) ja paigaldage patarei õiget pidi.

ISOJOEN KONEHALLI OY - Keskustie 26 - 61850 Kauhajoki As - Tel (+358) 020 1323 232 - Fax (+358) 020 1323 388 - [www.ikh.fi](http://www.ikh.fi)