



KEMHK001 KEMHK002 KEMHK003

Säaselõks

TEHNILISED ANDMED

ET

	KEMHK001	KEMHK002	KEMHK003
Võimsus	1 x 6 W	2 x 8 W	2 x 15 W
Toitepinge	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Võre pinge	1000 V	3000 V	3000 V
Mõjuala	20 m ²	50 m ²	100 m ²
Võimsus	6 W	20 W	40 W
Mõõtmed	13 x 13 x 33 cm	37 x 9 x 29 cm	51 x 9 x 34 cm
Kaal	0,5 kg	2,2 kg	3,4 kg

OHUTUSNÕUDED

1. Eemaldage pakend ja kontrollige, kas seade on terve. Küsimuste korral võtke ühendust kas seadme müüja või maaletoojaga. Ärge jätke pakkematerjali nagu plast, vahtplast või klambriid laste käeulatusse. Enne toitepistik pistikupesasse ühendamist veenduge, et vooluvõrgu pinge ja sagedus vastavad seadme andmesildil märgitule.
2. Ärge katke seadet kinni, see võib üle kuumeneda.
3. Ärge pange seadme avadesse mingeid esemeid.
4. Kasutage seadet ainult selle ettenähtud otstarbeks. Seade on mõeldud ainult kodukasutuseks. Muud kasutusviisid loetakse väärkasutuseks ja võivad põhjustada ohuolukorra.
5. Tootja ja maaletooja ei vastuta väärkasutuse tagajärjel tekkinud kahju eest.
6. Seadme ohutuks kasutamiseks on äärmiselt oluline järgida järgnevaid juhiseid: ärge käsitage seadet märgade kätega, ärge kunagi jätke seda sademete ega otsese päikesekiirguse kätte vm äärmuslikesse ilmastikutingimustesse; vältige seadme kokkupuudet niiskuse ja veega.
7. Seade tuleb asetada ühtlasele tugevale pinnale.
8. Ühendage seade vooluvõrgust lahti alati enne hooldust ja siis, kui seadet ei kasutata.
9. Seade sisaldab ohtlikke osi, mis tuleb alati hoida laste käeulatuses eemal.
10. Ärge kasutage seadet vannitoas ega dušikabiini või basseini lähedal.
11. Seade peab kasutamise ajal olema alati vertikaalasendis.
12. Ärge kasutage seadet kardinate ega muu kergsüttiva materjali läheduses.
13. Ärge asetage seadet süttivate ainete lähedale.
14. Ärge paigutage seadet otse pistikupesasse alla.
15. Ärge ühendage seadmega programmeerit, taimerit vms, mis võib seadme automaatselt sisse lülitada. Vastasel korral on tulekahjuoht juhul, kui seade on kinni kaetud või asetseb sobimatus kohas.
16. Kui toitejuhe saab viga, siis pöörduge volitatud hooldustöökotta.
17. Seadet ei tohi kasutada sellised isikud (sh lapsed), kellel on kas füüsiline, sensoorne või vaimne puue või puudulikud kogemused ja teadmised; v.a juhul, kui nende eest vastutav isik on andnud neile vajalikud teadmised ja juhised seadme õige kasutusviisi kohta. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängi.
18. Ärge ühendage seadet pikendusjuhtmega ega mitmeosalisse pistikupesasse. Ärge vigastage ega väänake toitejuhet. Enne puhastamist ja hooldamist lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.
19. Kui seadmel esineb rike, siis lülitage see viivitamatult välja, eemaldage toitepistik pistikupesast ja võtke ühendust volitatud hooldustöökojaga. Kui seadmel on vaja varuosi, siis kasutage alati originaalosi, vastasel korral ei ole pruugi seadme kasutamine olla enam ohutu.
20. Seade on mõeldud ainult sisetingimustes kasutamiseks.

KASUTUSOTSTARVE

- Seade on mõeldud lendavate putukate ökoloogiliseks hävitamiseks ilma putukamürki kasutamata.
- Seade meelstab putukad lambiga ligi ning hävitab need seejärel elektrivooluga, mis tekib seadme võres. Seadmel on kogumisnõu, mis hõlbustab puhastamist.


KASUTUSJUHISED

- Kontrollige, kas vooluvõrgu pinge vastab seadme tööks vajalikule pingele.
- Paigutage seade soovitud kohta, kuid mitte süttivate ega plahvatavate materjalide lähedusse. Seade on mõeldud riputamiseks.
- Ühendage toitepistik pistikupesassa.
- Lülitage seade lülitist sisse nii kauaks kui vajalik.
- Pärast kasutamist lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.
- Seade töötab kõige tõhusamalt, kui paigaldate selle 1–2,5 meetri kõrgusele ja mitte liiga hea õhuvahetusega kohta.

HOOLDUS

- Enne hooldama asumist veenduge, et toitepistik on pistikupesast lahti ühendatud.
- Puhastamine:
 - Seadme põhjale kogunenud jääkide eemaldamiseks eemaldage ja tühjendage kogumisnõu, peske seda vee või puhastusvahendiga ja kuivatage.
 - Võre puhastamiseks kasutage harja.
 - Ärge puudutage elektriseeritud võret ühegi elektrit juhtiva esemega.
 - Ärge laske võrel kokku puutuda veega.
 - Regulaarne puhastamine pikendab seadme kasutusiga.
- Lambi vahetamine (KEMHK001):
 - Veenduge, et toitepistik on vooluallikast lahti ühendatud. Eemaldage seadmest kogumisnõu. Keerake lahti põhjas olevad 2 kruvi ja eemaldage lamp. Kinnitage uus lamp, kruvige põhi kinni ja asetage kogumisnõu tagasi oma kohale.
- Lambi vahetamine (KEMHK002 ja KEMHK003):
 - Veenduge, et toitepistik on vooluallikast lahti ühendatud. Kruvige lahti tagaosas kaitsevõre. Keerake lampi 90° ja võtke see ära. Uue lambi kinnitamiseks toimige lambi eemaldamisele vastupidises järjekorras. Kruvige kaitsevõre oma kohale tagasi.

HÄVITAMINE

- Selle seadme hävitamise kohta kehtib Euroopa WEEE-direktiiv 2002/96/EÜ.
- 
- Direktiivi järgi ei tohi tarbija visata seadet olmeprügi hulka, vaid peab selle viima elektri- ja elektroonikajäätmete kogumispunkti.
 - Seadme müüja on kohustatud äravisatava seadme vastu võtma ja selle nõuetekohaselt hävitama.
 - Samuti on võimalik viia seade kohalikult korraldatud kogumispunkti.
 - Seadme nõuetevastane hävitamine võib kahjustada nii keskkonda kui ka inimeste tervist.
 - Juuresolev märgis tähendab tarbija vastutust selle eest, et seade hävitatakse elektroonikaromu, mitte olmeprügina.
 - Seadme nõuetevastase käsitsemise eest ette nähtud karistused on sätestatud kohalike seadustega.