

Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles.



MEG700

PÜHKIMISMASIN

Kasutusjuhend
Originaaljuhendi tõlge



ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As
Tel +358 20 1323 232, Fax +358 20 1323 388
www.ikh.fi

TÄHTIS

LUGEGE JUHISED TÄHELEPANELIKULT LÄBI NING PANGE TÄHELE OHUTUSNÕUDEID JA HOIATUSI. KASUTAGE SEADET ÕIGESTI JA HOOLIKALT SELLE ETTENÄHTUD OTSTARBEKS. JUHISTE EIRAMINE VÕIB PÕHJUSTADA RASKEID KEHAVIGASTUSI JA/VÕI AINELIST KAHJU. HOIDKE JUHISED HILISEMAKS VAJADUSEKS ALLES.

TUTVUSTUS

See pühkimismasin on mõeldud ainult kindlaks otstarbeks. Seadme ehitust ei tohi muuta ja seadet ei tohi kasutada muuks kui ettenähtud otstarbeks. Kui teil on pühkimismasina kasutusviisi osas kahtlusi või küsimusi, siis ÄRGE KASUTAGE seadet enne, kui volitatud spetsialist on otsustanud, kas seadet tohib teatud tööks kasutada või mitte.

Kasutusotstarve: seade on mõeldud hoovide, tänavate, teede, kõnniteede, laopõrandate ja muude tööruumide pühkimiseks.

TEHNILISED ANDMED

Paagi mahutavus	20 L
Töölaius	70 cm
Soovitav kasutuskiirus	4 km/h

OHUTUSNÕUDED JA HOIATUSED



HOIATUS! Lugege kõik juhised tähelepanelikult läbi ja veenduge, et saite neist aru. Järgnevate juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või raske õnnetuse.



HOIATUS! Selles kasutusjuhendis olevad hoiatused, märkused ja juhised ei kata kõiki võimalikke ohtlikke tingimusi ja olukordi, mis võivad ette tulla. Kasutaja peab meeles pidama, et terve mõistus ja ettevaatlikkus on omadused, mida ei ole võimalik sisse ehitada ühessegi seadmesse, seetõttu peavad need olema kasutajal.

Tööpiirkond

- **Hoidke tööpiirkond** puhas, takistustest vaba ja hästi valgustatud. Korratus ja hämaras tööpiirkonnas juhtub kergemini õnnetusi.
- **Ärge kasutage pühkimismasinat tule- või plahvatusohtlikes ruumides**, nt kergsüttiva vedeliku, gaasi või tolmu läheduses.
- **Jälgige, et lapsed ja muud kõrvalised isikud** püsivad seadme kasutamise ajal tööpiirkonnast eemal. Kõrvale kaldunud tähelepanu tõttu võib kontroll seadme üle kaduda, seetõttu peavad kõrvalised isikud jääma tööpiirkonnast ohutusse kaugusse.
- Pange tähele kõiki elektriline, elektrijuhtmeid, veetorusid ja muid tööpiirkonnas olevaid ohtlikke mehaanilisi objekte, eriti neid, mis töödeldava pinna all ja kasutajale halvasti nähtavas kohas ning mis võivad kogemata seadme vastu puutuda ja põhjustada kas kehavigastusi või ainelist kahju.
- **Jälgige oma ümbrust.** Selle pühkimismasina kasutamine suletud tööpiirkonnas võib kasutaja ohtu seada, eriti löiketööriistade ja pöörlevate osade läheduses.

Kasutaja ohutus

- Enne seadme kasutamist kontrollige alati, kas kõik osad on töökorras.
- **Olge tähelepanelik**, keskenduge tööle ja rakendage seadmega töötades tervet mõistust. Ärge kasutage pühkimismasinat, kui olete kas väsinud või siis uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Ka hetkeline tähelepanematus seadme kasutamise ajal võib põhjustada raske õnnetuse.

- **Riietuge asjakohaselt.** Ärge kandke lohmakaid rõivaid ega rippuvaid ehteid vms. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad liikuvatest osadest eemal. Lohmakad riided, ehted või pikad juuksed võivad liikuvate osade külge kinni jääda.
- **Kandke isikukaitsevahendeid.** Kandke kaitseprille või külgkaitsmetega kaitseprille, mis vastavad kehtivatele kohalikele eeskirjadele ning vajaduse korral kandke kogu nägu katvat kaitsemaski. Tolmustes töötin-gimustes kandke tolmukaitsmeid. See kehtib kõigi tööpiirkonnas olevate isikute kohta. Kandke libisema-tuid turvajalatseid, kaitsekiivrit, kaitsekindaid ja vajaduse korral kõrvaklappe ning kasutage tolmukogumis-seadmeid.
- **Ärge küünitage.** Seiske kogu töötamise aja kindlas tasakaaluasendis.
- Enne seadme kasutamist eemaldage kõik reguleervõtmed jm tööriistad. Seadme pöörleva osa külge jää-tud tööriist võib põhjustada õnnetuse ja kehavigastusi.

Seadme kasutamine ja korrashoid

- **Ärge rakendage pühkimismasina kasutamisel jõudu.** Pühkimismasina saab parema tulemuse ja see on ohutum, kui kasutate seda ettenähtud otstarbel. Kavandage oma tööd ette ja kasutage igaks tööks sel-leks sobivat seadet.
- **Hoidke pühkimismasinat nõuetekohaselt.** Kui te pühkimismasinat ei kasuta, hoidke seda kuivas ja las-tele kättesaamatus kohas. Kontrollige, kas seade on töökorras alati enne hoiukohta panekut ning samuti enne uuesti kasutuselevõttu.



HOIATUS!

Mõningate tolmu tekitavate toimingute käigus nagu lihvimine, saagimine, teritamine, puurimine jm ehitustööd eraldub kemikaale, mis teadaolevalt põhjustavad vähki, kaasasündinud tervisehäireid ja muid viljakust vähendavaid mõjusid. Sellised kemikaalid on näiteks:

- plii põhistes värvides sisalduv plii,
- telliskivi-, tsemendi- jm kivitöödest moodustuv kristalliline kvarts,
- keemiliselt töödeldud puidust pärinev arseen ja kroom.

Nende ainete mõju ohtlikkus on erinev olenevalt sellest, kui sageli seda tüüpi tööd tehakse. Nen-de kemikaalide mõju vähendamiseks töötage ainult hea õhuvahetusega kohas ning kandke nõue-tekohast kaitsevarustust nagu mikroskoopiliste osakeste filtreerimiseks mõeldud tolmukaitse.

KOKKUPANEK

1. Võtke pühkimismasin pakendist välja.
2. Võtke ümarharjad pakendist välja.
3. Kinnitage ümarharjad kruvidega seadme esiosa külge (ümarharja kummalegi poolele).
4. Keerake käepide avatud asendisse. Kinnitage käepide kahe mutri abil seadme tagaküljel olevate plaatide külge.

KASUTAMINE

1. Kui kasutate pühkimismasinat õues, siis pühkige võimaluse korral alati tuule suunas.
2. Pühkimismasina kõrguse reguleerimiseks seadke ülaosa reguleerüliti soovitud asendisse: reguleerülitiit päripäeva keerates kõrgus suureneb ja vastupäeva keerates kõrgus väheneb.
3. Ärge kiirustage. Töötage aeglaselt, eriti kui muudate suunda.
4. Pühkimismasinat võib kasutada ka kallakul üles või alla liikudes. Kuid ärge kasutage seadet kaldpinnal, mille kalle on üle 20°.

HOOLDUS JA KORRASHOID

- **Hoidke pühkimismasin heas korras.** Soovitame pühkimismasina üldist korrasolekut kontrollida alati enne kasutamist. Seadme eest hoolitsemiseks järgige kasutusjuhendis olevaid hooldusjuhiseid. Vajalikud parandustööd tuleb lasta teha volitatud hooldustöökojas.
 - **Puhastamine.** Puhastage seadme välispinda ainult seebivees niisutatud lapiga. Mitmed kodumajapidamises kasutatavad puhastusained kahjustavad seadme plast- ja muid isoleerpindu. Vesi ei tohi kunagi sattuda pühkimismasina sisemusse.
 - Roostetamise vältimiseks kuivatage seadme metallosad.
-