



ST050196

Pistikutester

Elektritester 7 poolusega pistiku- ja pistikupesäühendustele

Testri ühe otsa võib ühendada haagise 7 poolusega pistikuga ja teise otsa auto 7 poolusega pistikupesaga. Testri abil saab kiiresti tuvastada, kas viga on auto või haagise ühendustes.

Haagise või haagiselamu testimine

1. Ühendage pistik testriga.
2. Vajutage kollast surunuppu testri küljel.
3. Kui ühendus on korras, sütivad kõik LED-lambid.

LED-lampide funktsioonid on järgmised (vastavalt standardile ISO 1724):

- 1) vasak suunatuli (kollane) • 2) udutuli või 12 V (sinine) • 3) maajuhe (ilma LED-lambita) • 4) parem suunatuli (roheline) • 5) parem tagatuli (pruun) • 6) pidurituled (punane) • 7) vasak tagatuli (must)

NB! Poolust nr 2 saab kasutada kas udutulena või 12 V kinnisliitena.

4. Kui LED-lamp ei süti, on vastav juhe vigane. Kui sütivad kõik LED-lambid, on rike autos.

Auto ja autoelamu testimine

1. Ühendage tester auto pistikupesaga.
2. Vajutage kollast surunuppu testri küljel.
3. Kui ühendus on korras, sütivad kõik LED-lambid (LED-lampide funktsioonid vt ülalpool).

Testida saate ka pistikupesä iga pooluse funktsioneerimist.

1. Lülitage sisse vasak suunatuli (olles enne süütevõtme sisse lülitanud).
2. Vastav LED-tuli peab vilkuma samal sagedusel. Kui see nii ei ole, on vasaku signaallambi ühendus vigane.
3. Korra punktides 1 ja 2 kirjeldatud tegevusi parema suunatule, tagatulede, udutule ja piduritulede puhul. +/- 4 meetrise pikendusjuhtme abil saate funktsioone hõlpsasti testida juhiistmelt.

Rikkeotsingutabel

	Probleem	Haagis	Auto (vajutades kollast surunuppu)
1	Mõni LED-tuledest ei süti.	Vigastatud juhe või vigane hõõglamp. Halb kontakt.	Sama mis vasakul.
2	Ükski LED-tuli ei süti.	Vigastatud maajuhe või on kõik hõõglambid vigased. Kontrollige testri akut.	Sama mis vasakul.
3	Üks või mitu LED-tuledest on nõrk või vilgub.	Vigastatud juhe või on pistiku kontaktpinnad määrdunud.	Vigastatud juhe või on pistikupesä kontaktpinnad määrdunud.
4	Kõik LED-tuled on nõrgad või vilguvad.	Vigastatud maajuhe. Kontrollige testri akut.	Sama mis vasakul.
5	Haagise tuled ei süti, kuid LED-tuled sütivad.	Lühis haagise ühendustes.	

ISOJOEN KONEHALLI OY

Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As

Tel: (06) 2323 232 Faks: (06) 2321 751