

XK1000 JA XK1000A
XK2000
XK3000

KETT-TALI

Kasutusjuhend

TEHNILINE TEAVE

Mudel	XK1000	XK2000	XK300	
Võimsus	1	2	3	t
Tõstekõrgus	2,5	3	3	m
Kõrgus Hmin	270	380	470	mm
Koorma tõstmiseks vajatav maksimaalne jõud	309	314	367	N
Kett Ø	6	6	8	mm
Mõõdud				
A	142	142	178	mm
B	122	122	139	mm
C	28	34	38	mm
D	142	142	178	mm
Netokaal	10	14	24	kg
Brutokaal	13	17	28	kg
Mõõdud (pakitult)	30x24x18	33x25x19	38x30x20	cm

HOOLDUS

1. Puhasta kett-tali pärast kasutamist ja hoiu kuivas, et see ei hakkaks roostetama.
2. Hoolda kett-tali, puhastades selle osi kord aastas petrooleumiga ja määrides need seejärel sisse. Puhastamine peaks jääma asjatundjate ülesandeks.
3. Kahel hammasketjal olevad "O"-märgid tuleb suunata.
4. Aseta nii vasaku kui ka parema laagri jooksurullid ketiratta teljetapi sisemisele veeremispinnale ja asetage need siis külglaatide välimistesse veeremisratasestesse.
5. Pidurdusmehhanismi kokku pannes tuleb olla hoolikas sulgurit sulgurhammasketta viltuse hammastikuga kokku sobitades. Kontrolli, et vedru reguleeriks sulgurit õrnalt ja kindlalt. Krugi seejärel käsiratas veoteljele ja pöörita päripäeva seni, kuni ketas ja ka plaadid on vastu piduri kinnituspesa. Ratast vastupäeva pööritades peab ketta ja plaatide vahele jääma vahe.
6. Paigalduskonks ja parempoolne külglaat on hõõrdeühenduses. Kanna hoolt, et neid teineteisest ei eraldataks.
7. Pärast puhastamist ja korda seadmist tuleks kett-tali testida nii ilma koormuseta kui ka suure koormusega. Kui tali töötab häireteta, võib selle kasutusele võtta.
8. Pidurdusmehhanismi hõõrdepinnad tuleb kett-tali määrimise või kasutamise ajal puhtana hoida. Pidurdusmehhanismi tuleb tihti kontrollida, et vältida pidurdumise nõrgenemist või koorma kukkumist.
9. Et hooldamine ja kokkupakkimine oleks lihtsam, on üks käsijuhtimisketi rõngas lahtine, värvitud ja kinni keevitamata.

KASUTUSJUHISED

Kontrolli alati enne kett-tali kasutamist tähelepanelikult üle konksud, ketid, pidurdusmehhanism ning piisav määritus. Turvalise töö tagamiseks järgi alati 6 järgnevat juhist:

1. Ära kasuta kett-tali, kui ketid on keerdus või sõlmes.
 2. Ära koorma kett-tali üle.
 3. Ära vea kett-tali liiga kõrgele või madalale.
 4. Kui tali ei liigu, ära sikuta seda vägisi. Lõpeta töö ja leia, milles on viga.
 5. Ära tõsta tali viltuse nurga all.
 6. Koormatud kett-tali all kõndimine ja töötamine on rangelt keelatud!
-