



XT0902

Aerograafi komplekt

Kasutusjuhend
Originaaljuhendi tõlge

TEHNILISED ANDMED

EST

Mootor	12 V DC
Voolupinge	1,6 A
Õhumaht	10,5 l/min
Automaatne seiskumispiir	1,7 bar
Automaatne käivitumispiir	1,0 bar
Töörõhk	0,1–1,0 bar
Vahelduvvoolumuundur	sisend AC 100–240 V; 50/60 Hz; 0,6 A
Sobivad pihustusotsaku suurused	0,2–0,5 mm
Õhuvoolik	1,8 m
Toitejuhe	1,9 m
Kaal	1,3 kg

OMADUSED

- Sobib pihustitele, mille otsaku läbimõõt on 0,2–0,5 mm, eriti hästi sobib kasutamiseks kosmeetikas jm
- Automaatse seiskumise funktsioon
- Seadme võib sisse lülitada rõhu all ja see võib töötada pidevalt
- Reguleeritav töörõhk
- Pihusti hoidikut saab pöörata 360 kraadi, see lihtsustab tööd

OHUTUSJUHISED

- Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles.
- Lapsed ja puudega isikud tohi seadet kasutada.
- Kompessorpihusti sobib ainult sisetingimustes kasutamiseks; õnnetuste vältimiseks ärge kunagi kasutage seda kõrge temperatuuriga ega niiskes või märjas kohas!
- Seadet tuleb kasutada kuivas siseruumis. Ärge pihustage mürgiseid, tuleohtlikke ega plahvatusohtlikke aineid.
- Vale kasutamine võib kahjustada kompressorpihustit või põhjustada kasutajale kehavigastusi.
- Kui märkate midagi ebatavalist, ühendage seade viivitamatult vooluvõrgust lahti.
- Kui mõni lisaseade saab viga, ärge püüdke seda ise parandada, vaid viige see parandada kas seadme müüjale või hooldustöökotta.
- Hoidke kompressorpihustit puhtas ja kuivas kohas ning ärge jätke seda ega lisaseadmeid päikesekiirguse kätte või üle 35 °C temperatuuriga kohta.
- Seade ei ole mänguasi – ärge jätke seda laste käeulatusse! Valesti vooluvõrku ühendatud seade võib põhjustada elektrilöögi.

KASUTUSJUHISED

- Ühendage vahelduvvoolumuundur kompressori toiteliitmikusse ning ühtlasi ühendage kompressor vooluvõrku. Kasutage vahelduvvoolumuunduri tagakatet.
- Ühendage õhuvoolik kompressori väljavooluavasse; ühendage õhuvoolik minifiltriga (kui see on olemas) ja minifilter pihustiga. Minifilter imab hästi niiskust; vee minifiltrist eemaldamiseks vajutage minifiltri nupule.

- Vajutage punasele toitenupule – kompressor käivitub ja punane märgutuli muutub roheliseks. Kompressoril on automaatne seiskumis- ja käivitumisfunktsioon. See seiskub automaatselt siis, kui pihusti kasutamine lõpetatakse ja käivitub siis, kui pihusti uuesti kasutusele võetakse. Kui olete kompressori kasutamise lõpetanud, lülitage see välja.
- Kompressori rõhku saab reguleerida – selleks keerake reguleernuppu kas päripäeva või vastupäeva.
- Kompressori võib sisse lülitada rõhu all ja see võib töötada pidevalt.
- Kompressoril on sisemine ülekuumenemiskaitse – ülekuumenemise korral lülitub kompressor automaatselt välja (toide katkeb) ning kui mootor on maha jahtunud, lülitub kompressor uuesti sisse.
- Pihusti hoidikut saab pöörata 360 kraadi, see lihtsustab tööd.

TARVIKUD

Vahelduvvoolumuundur	Vahelduvvoolumuunduri tagakate	Kompressor	Pihusti hoidik	Õhuvoolik
				

SEADME OSAD

