

KOMPRESSORI PLOKK

XT2003-XT2006

ÜLDINE PAIGALDUS-JA KASUTUSJUHEND .

1. Kontrolli, et ploki ja elektriajami suurus on üksteisele vastavad.
2. Kontrolli elektrimootori pöörlemiskiiruse vastavust .
Kompressori ploki min. pöörlemiskiirus on 1000 RPM ja max.1400 RPM. Ideaalkiirus 1200 RPM.
3. Kinnita plokk tugevasti 4 poldiga .
4. Kinnita tiibratta ümber kaitsevõrk, jälgides, et oleks tagatud õhu juurdepääs tiivikule.
5. Kontrolli, et pöörlemissuund oleks rattal näidatud noole suunas.
6. Aseta kompressor kohta, kus on piisav jahutusõhu juurdepääs.
7. Enne kasutamist lisa kompressoriplokki kindlasti õli.
8. Kasuta SAE 30 või MULTIGRADE 10/50 õli.
9. Õlikogust saab kontrollida ploki küljes asetsevast kontrollsilmast.
Õli ülemine tase peab olema punase punkti tasemel (vähemalt).
10. Kasuta kompressoril alati vajutuslülitit ja ülerõhuventiili.
11. Ploki „sissetöötamiseks“ hoida 5 min. jooksul õhupaagi ventiilid lahti.
12. Kahe töötunni järel kontrolli õlitaset ja pinguta üle ploki kaanepoldid.
13. Õlivahetus esimese 100 töötunni järel, seejärel juba iga 1000 tunni järel.
14. Õli kontrollida iga nädal, samuti iga nädal eemaldada õhupaagis tekkinud kondensaad.