

1. Ava katik

2. Sisestage kood(vaikimisi 0000).

Liigutage hoob alla asendisse

avatud uks.

3. Lükake hoob välja A-st B-sse.

4. Määrake soovitud uus kood.

5. Lükake hoob asendist B asendisse A.

8. Sulgege katik.

Seinale kinnitamiseks vajate:

Pliiats või marker, Philipsi kruvikeeraja, hoob, puur ja puuriots.

Teatud pindade (müüritis) jaoks on soovitatav kasutada ankruid ja haamrit.

1. Avage kasti uks (vt ülaloodud juhiseid)

2. Asetage kast soovitud pinnale.

3. Kasutage taset, et kontrollida, kas kast on vertikaalne

4. Märkige pinnale kruviaukude asukoht.

5. Eemaldage kast.

6. Puurige augud.

7. Vajadusel kasutage ankrute paigutamiseks haamrit.

8. Positsioonikast.

9. Sisestage ja pingutage kruvid; segage numbrivalimisi, et uks lukustada ja oma varjata

kood; sulge katik.