

# MasterLock

## 4901 kasutusjuhend

Videote, juhendite ja KKK vaatamiseks külasta:

[www.masterlock.com](http://www.masterlock.com)

### AKTIVEERIMISKOOD

### EELSEADISTATUD KOOD

AKTIVEERIMISKOOD	EELSEADISTATUD KOOD
<b>Eemalda pakendist</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Eemalda juhend pakendist.</li><li>2. Sisesta <b>EELSEADISTATUD KOOD</b> vajutades üles-alla, paremale-vasakule, täpselt nagu üleval toodud. Koodi sisestades ära tõmba kinnitusvahenditest.</li><li>3. Kui ekraan värvub roheliseks, ava 5 sekundi jooksul, peale seda lukustub uuesti. Eemalda lukk pakendi küljest.</li></ol>	  <p>SININE – sisesta ROHELINE – avatud või mitte lukustatud KOLLANE – patarei saab tühjaks LILLA – programmeerimine PUNANE – viga</p>
<b>Sõrmejälje seadistamine</b>  Peamine kasutaja, luku omanik, saab lisada kuni 2 sõrmejälge. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alusta lukustatud ekraanil.</li><li>2. Sisesta <b>EELSEADISTATUD KOOD</b> vajutades üles-alla, paremale-vasakule, täpselt nagu üleval toodud. Ära tõmba kinnitusvahenditest samal ajal, kui koodi sisestad.</li><li>3. Ava lukk.</li><li>4. Avatud lukul vajuta üles noolt, kuni sinine valgus muutub lillaks. Vabasta <b>UP</b> nool.</li><li>5. Aseta oma sõrm sensorile ja hoi a kuni sinine valgus muutub roheliseks. Vabasta ekraan.</li><li>6. Korda tegevust veel neli korda.</li><li>7. Kui sõrmejälge on kinnistunud, vilgub roheline värv kolm korda.</li><li>8. Lukusta, katseta kas sõrmejälge on tuvastatav. Kui süttib punane, pole sõrmejälge registreeritud. Korda teise sõrmejälge lisamiseks.</li></ol> <p><i>Korda teise sõrmejälge lisamiseks.</i></p>	  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alusta lukustatud ekraanil.</li><li>2. Ava esmase koodi või esmase sõrmejälgega.</li><li>3. Ava lukust.</li><li>4. Avatud lukul vajuta alla noolt, kuni sinise valguse asemel süttib lilla. Vabasta nool.</li><li>5. Aseta oma sõrm ekraanile ja hoi a kuni sinisest kuni süttib roheline. Vabasta ekraan.</li><li>6. Korda tegevust veel 4 korda.</li><li>7. Kui sõrmejälge on kinnistunud, vilgub roheline valgus 3 korda.</li><li>8. Lukusta, katseta kas sõrmejälge on tuvastatav. Kui süttib punane, pole sõrmejälge registreeritud. Korda teise sõrmejälge lisamiseks. Lisada saab kuni 8 sõrmejälge.</li></ol>
<b>Sõrmejälje kustutamine</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alusta lukustatud ekraanil.</li></ol>	  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alusta lukustatud ekraanil.</li></ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ava eelseadistatud koodi või esmase sõrmejäljega.</li> <li>3. Ava lukk.</li> <li>4. Avatud olekus vajuta üles noolt, kuni sinine valgus muutub lillaks. Vabasta nool.</li> <li>5. Vajuta ja hoia all paremat noolt, kuni vilgub roheline ja punane LED.</li> <li>6. Kõik esmased sõrmejäljed on nüüd kustutatud.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ava esmase koodi või esmase sõrmejäljega.</li> <li>3. Ava lukust.</li> <li>4. Avatud olekus vajuta alla noolt, kuni sinise valguse asemel süttib lilla. Vabasta nool.</li> <li>5. Vajuta ja hoia all paremat noolt, kuni vilgub roheline ja punane.</li> <li>6. Kõik teisesed sõrmejäljed on nüüd kustutatud.</li> </ol>
<p><b>Eelseadistatud koodi muutmine</b></p> <p>Uus kombinatsioon või sisaldada 4–6 noolt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alusta lukustatud ekraanil.</li> <li>2. Ava esmase koodi või esmase sõrmejäljega.</li> <li>3. Avatud olekus vajuta üles noolt, kuni sinise valguse asemel süttib lilla. Vabasta nool.</li> <li>4. Sisesta uus koodi kombinatsioon. NB!: Enne kui roheline valgus sähvib 2 korda, on seal vahel viiesekundiline paus.</li> <li>5. Sisesta uus kombinatsioon uuesti, roheline valgus vilgub 3 korda.</li> <li>6. Uus kood on aktiveeritud. Eelseadistatud kood on kustutatud.</li> <li>7. Lukusta, katseta kas uus kood on tuvastatav.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lae alla Master Lock Vault Home äpp, et talletada ohutult oma kombinatsioonid.</li> <li>2. Taasta oma luku unikaalne kombinatsioon (Backup Master Code), kasutades ülal toodud AKTIVEERIMISKOODI.</li> </ol>
<p><b>MUDEL 4901 patarei kasutusjuhend</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kui aku hakkab tühjaks saama, süttib kollane valgus.</li> <li>2. Ava lukk.</li> <li>3. Eemalda tagumine kate.</li> <li>4. Kasuta senti, et pöörata lukku 90° vastupäeva (A), ava korpus ja eemalda vana patarei.</li> <li>5. Sisesta uus CR2 patarei, + (pluss) pool suunaga paremale.</li> <li>6. Sule korpus, keera sendiga lukust päripäeva 90°, aseta tagumine kate oma kohale.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kui patarei saab tühjaks lukustatud asendis, eemalda tagumine kate.</li> <li>2. Aseta 9V patarei alumiste kontaktide juurde.</li> <li>3. Samal ajal kui patarei on kontaktis, ava lukk peamise sõrmejälje või esmase koodiga.</li> <li>4. Kui lukk on avatud, ava korpus, vaheta patarei ja sisesta uus CR2 patarei.</li> </ol>