

Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles.



MEG129
MEG130
MEG131

POLEERIJÄ

Originaaljuhendi tõlge



Isojoen Konehalli Oy, Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As, Soome
Tel +358 (0)20 1323 232 • tuotepalaute@ikh.fi • www.ikh.fi

SISSEJUHATUS

Täname, et valisid selle kvaliteetse MEGANEXi toote! Loodame, et ostetud seadmest on Sinu töös palju kasu. Enne kasutuselevõttu loe kindlasti läbi kasutusjuhend, et oskaksid seadet ohutult kasutada. Kahtluste või probleemide korral võta ühendust seadme müüja või maaletoojaga. Soovime ohutut ja meeldivat seadme kasutamist!

OHUTUSNÕUDED

LOE NEED JUHISED TÄHELEPANELIKULT LÄBI NING PÕÖRA TÄHELEPANU OHUTUSNÕUETELE JA HOIATUSTELE. KASUTA SEADET ÕIGESTI JA TÄHELEPANELIKULT SELLE ETTENÄHTUD OTSTARBEKS. JUHISTE EIRAMINE VÕIB KAASA TUUA RASKEID KEHAVIGASTUSI JA/VÕI AINELIST KAHJU. HOIA KASUTUSJUHEND HILISEMAKS VAJADUSEKS ALLES.

- Seda seadet tohivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja sellised isikud, kellel on piisavad kogemused ja teadmised ning kellel pole füüsilist, vaimset ega sensoorset puuet, keda seadme kasutamise ajal jälgitakse või keda on õpetatud seadet ohutult kasutama ning kes saavad aru seadme kasutamisega seonduvatest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
- Elektrilöögi vältimiseks ära pane toitejuhet, pistikut ega ühtki muud seadme osa vette ega muusse vedelikku.
- Ära lase toitejuhtmel rippuda üle laua või töötasapinna serva ega lase juhtmel kokku puutuda kuumale pinnale.
- Ära kasuta kahjustatud toitejuhtme/pistikuga seadet ega seadet, mis ei tööta õigesti või on mingil viisil kahjustatud. Vii seade läbivaatuseks, parandamiseks või reguleerimiseks lähimasse volitatud hooldustöökotta.
- Ühendada seade ainult sobivasse maandatud pistikupesasse.
- Pistikut pistikupesast eemaldades hoia alati kinni pistikust, mitte kunagi toitejuhtmest.
- Ära kasuta seadet ohtlikus keskkonnas. Kaitse seadet niiskuse ja pritsmete eest.
- Ära kasuta seadet õues.
- Ära kasuta seadet muuks kui selle ettenähtud otstarbeks.
- Kasuta seadet hea ventilatsiooniga kohas.
- Hoia tööpiirkond puhas ja hästi valgustatud.
- Ära kasuta seadet laual, vaid stabiilsel põrandal, pistikupesal lähedal.
- Mootor kuumeneb kasutamise käigus. Ära puuduta seadet enne, kui see on jahtunud.
- Ära pane seadmesse materjale, mis võivad seda kahjustada.
- Ära kunagi kasuta selles seadmes märgi poleeraineid.
- Pärast seadme või selle toitejuhtme käsitlemist pese alati hoolikalt käed.
- Ära muuda seadme ega toitejuhtme ehitust.
- Kanna seadet kasutades alati kaitseprille ning tolmu ümbruses töötades ka hingamiskaitset.
- Ära täida seadet liigselt.
- Ära aseta töötava seadme kaane peale mingeid esemeid.
- Ära kunagi kasuta seadet ilma kaaneta. Kaaneta seadmest võib õhku sattuda ohtlikku tolmu ja poleerainet.

TEHNILISED ANDMED

	MEG129	MEG130	MEG131
Toitepinge:	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Võimsus:	45 W	25 W	40 W
Mahutavus:	2 x 0,9 L (max 2 x 1,3 kg)	4 L (max 2,2 kg)	13 L (max 8 kg)

See toode vastab kvaliteediklassi HA 2807 nõuetele.

SEADME TUTVUSTUS

Seade on mõeldud ehete, kivide, keraamika, klaasi, hülsside ja muude väikeste esemete vibrolihvimiseks, poleerimiseks, rooste-eemalduseks ja puhastamiseks sobiva poleerainega.

Seadme osad



KASUTUSELEVÕTT

1. Aseta seade puhtasse ja valgusküllasesse ruumi, tugevale põrandale, lastele ja loomadele ligipääsmatusse kohta.
2. Paiguta toitejuhe nii, et see ei põhjusta komistamisohtu ega saa kahjustusi. Toitejuhe ei tohi jääda pingule, nii on seadet parem kasutada.
3. Vali sobiv poleeraine. Allolevas tabelis on näiteid poleerainetest ja nende kasutusala.

Poleeraine	Kasutusala
Klaaskuulid	- Plastpindade ja pehmete metallide nagu alumiiniumi ja mesisingi puhastamine ja poleerimine
Alumiiniumoksiid	- Nõudlikuks rooste- ja värvieemalduseks
Pähkli- või maisipuru	- Mustuse, tahma ja värvi eemaldamine õrnadelt pindadelt - Poleerimine
Plastgraanulid	- Rooste- ja värvieemalduseks

KASUTAMINE

1. Enne poleeraine trumliisse panemist veendu, et trummel on kuiv.
2. Täida umbes 2/3 trumlist poleerainega. Lisa töödeldavad esemed. Veendu, et esemete ja poleeraine kogumass ei ületa seadme andmesildi märgitud max kandevõimet. Kui seadmes on liiga vähe või liiga palju poleerainet, mõjutab see poleerimistulemust.
3. Pane trumlile kaas peale ja veendu, et keermetihvt on korralikult kinnitatud. Kaane sulgemiseks kasuta rõngast, seibi ja mutrit.
4. Veendu, et seadme toitelüliti on väljalülitusasendis OFF. Ühenda toitejuhtme pistik sobivasse pistikupesasse ja vajuta toitelüliti sisselülitusasendisse ON.
5. Kui lõpetad seadme kasutamise, vajuta toitelüliti asendisse OFF ning eemalda toitejuhtme pistik pistikupesast. Puhasta seadet puhta lapiga ning hoia seadet kuivas siseruumis, eemal laste käeulatuses.

HOOLDUS

HOIATUS! Enne puhastamist ja hooldamist eemalda pistik pistikupesast.

Kontrolli enne igat kasutuskorda

- kas seadme kinnitusdetailid on piisavalt pingutatud
- kas liikuvad osad on otse ja nõuetekohaselt kinni
- ega mõni seadme osa pole katki
- ega toitejuhe pole kahjustatud
- kas tihend on oma kohal ja töökorras
- kas seade on igati ohutu ja töökorras.

EÜ vastavustõend (Algupärane EÜ vastavustõend)

Meie

Isojoen Konehalli Oy
Keskustie 26
61850 Kauhajoki As
Tel +358 (0)20 1323 232
tuotepalaute@ikh.fi

kinnitame oma ainuvastutusel, et järgmine toode

Seade: Poleerija
Tootemark: Meganex
Mudel/tüüp: MEG129 (20705055-18), MEG130 (20705034), MEG131 (20705033)

vastab

masinadirektiivi (MD) 2006/42/EMÜ,
madalpingedirektiivi (LVD) 2014/35/EÜ,
elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (EMC) 2014/30/EL,
ohtlike ainete kasutuse piiramist puudutava direktiivi (RoHS) 2011/65/EÜ muutva direktiivi 2015/863/EÜ

nõuetele ning järgmistele harmoniseeritud standarditele ja tehnilistele kirjeldustele:

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 60204-1:2018, EN 12100:2010

CE-märgise kinnitamisaasta kaks viimast numbrit: 19


Kauhajoki 28.1.2019

Tootja:

Isojoen Konehalli Oy



Harri Altis, ostujuht (volitatud koostama tehnilisi andmeid)



Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata tavalise olmeprügi hulka, vaid need tuleb viia jäätmejaama. Li-sainfot saad kohalikust omavalitsusest või seadme müüjalt.



Copyright © 2019 Isojoen Konehalli Oy. Kõik õigused kaitstud. Selle dokumendi sisu kopeerimine, jagamine või salvestamine kas tervikuna või osaliselt ilma Isojoen Konehalli Oy antud kirjaliku loata on keelatud. Selle dokumendi sisu antakse „nagu on“ ning selle täpsuse, usaldusväärsuse ega sisu kohta ei anta mingit otset ega kaudset garantiid, samuti ei tagata otseselt selle turustatavust ega sobivust kindlaks otstarbeks, kui kohustava seadusega ei ole sätestatud teisiti. Juhendis olevad joonised on näitlikud ning võivad erineda tarnitud tootest. Isojoen Konehalli Oy arendab oma tooteid pidevalt edasi ning jätab endale õiguse teha muudatusi ja parandusi nii tootesse kui ka sellesse dokumenti millal tahes ilma sellest ette teatamata. Kui seadme tehnilisi või kasutusomadusi muudetakse ilma tootja nõusolekuta, siis kaotab EÜ vastavustõend kehtivuse ja garantii ei kehti. Isojoen Konehalli Oy ei vastuta seadme kasutamisest tingitud otsese ega kaudse kahju eest.