



**P1-E  
P3  
Mobil P6-S  
Stockminder  
Super Apollo**

## **AKUTOITEGA ELEKTRIKARJUS 9 V** **Kasutusjuhend**



NB! Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles.

Maaletooja:

**ISOJOEN KONEHALLI OY**  
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As, Soome  
Tel +358 (0)20 1323 232, Faks +358 (0)20 1323 388  
tuotepalaute@ikh.fi • www.ikh.fi

Enne seadme paigaldamist loe kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Õige paigaldus on seadme optimaalseks tööks esmatähtis.

### PATAREI PAIGALDAMINE

Veendu, et toitelüliti on väljalülitusasendis OFF ja keera sanga kinnituste suunas. Nüüd võib ülaosa eemaldada. Ühenda punane juhe plussklemmiga (+) ja must juhe miinusklemmiga (-).

Mudelitel P3 ja P6 saab valida kahe võimsusastme vahel

+MAX = Suur võimsus, lühike patarei tööaeg

+MIN = Väike võimsus, pikk patarei tööaeg

### MAANDUSTIHVTI PAIGALDAMINE

Ühenda omavahel 2-osaline maandustihvt ja must juhe. Suru maandustihvt maasse ja paiguta seade selle kohale. Ühenda must juhe seadme plussklemmidega.

### KARJUSETRAADI ÜHENDAMINE

Ühenda punane juhe seadme plussklemmide ja karjusetraadi vahele.

### MAANDUSE KONTROLLIMINE

Kui oled karjuse ühendanud, on soovitatav kontrollida selle töötavust. Puuduta seadme maandusklemme vasaku käega ja maandust parema käega. Kui tunned väikest elektrilööki, tuleb maandust täiendada veel ühe maandustihvtiga.

### TOITENUPP (ON/OFF)

Seadme sisse- (ON) ja väljalülitamiseks (OFF) kasuta toitenuppu.



#### Maandusklemmid

Ühenda maandusklemmi külge must juhe.



#### Parempoolne märgutuli

Vilgub, kui pinge on üle 2000 V.



#### Plussklemmid

Ühenda punane juhe plussklemmide ja karjusetraadi vahele.



#### Vasakpoolne märgutuli

(Mudelitel P3 ja P6)

Näitab patareipinge taset. Märgutuli vilgub kiiresti, kui patarei on uus ja aeglasemalt, kui pinge langeb. Märgutuli lakkab vilkumast, kui pinge on

## PÄIKESEENERGIA SÜSTEEMI P1 JA P3 NING ELEKTRIKARJUSE PAIGALDAMINE

Päikeseenergia süsteem sisaldab päikesemoodulit ning hooldusvaba ja laetavat 6 V / 12 AH päikesekat.

- Veendu, et toitelüliti on väljalülitusasendis OFF.
- Päikesekatu patareipessa paigaldamiseks keera sanga kinnituste suunas. Nüüd võib ülaosa eemaldada. Kinnita päikesekatu patareipessa seina külge.
- Ühenda päikesemooduli juhe patareipessa põhjal oleva õhuava kaudu päikesekatu peal oleva juhtmeliitmiku külge. Sinine on miinus (-) ja punane on pluss (+).
- Mudelil P3 peaks kasutama suurt võimsust +MAX.
- Kinnita nurgakujulise kinnituse abil (päikesemooduli küljes) sanga külge alusplaat, kruvi ja päikesemoodul.
- Paiguta seade maapinnale nii, et päikesemoodul on suunatud lõunasse ning tee karjasetraadi ja maandustihvti ühendused.
- NB! Enne seadme sisselülitamist on soovitatav lasta päikesemoodulil paar päeva laadida.
- Seejärel lülita seade sisse. Tavatingimustes töötab seade märtsist oktoobrini.

Mudel P3:

Jälgi patarei märgutuld. Kui vilkumisvahe on üle 3 sekundi, ei ole valgustugevus piisav.

**NB!** Jälgi, et päikesemoodul on alati päikese käes, ka siis, kui seade parajasti ei tööta. Lüliti tuleks seada väljalülitusasendisse OFF.

