

XK3500
XK3600
XK3700
KETT-TALI

Kasutusjuhend

TEHNILINE TEAVE

Mudel	XK3500	XK3600	XK3700		
Võimsus	0,5	1,5	3	t	
Tõstekõrgus	3	3	3	m	
Kõrgus Hmin	260	380	480	mm	
Koorma tõstmiseks vajatav maksimaalne jõud	280	220	320	N	
Kett Ø	5	8	10	mm	
Mõõdud	A	105	172	200	mm
	B	78	98	115	mm
	C	80	160	180	mm
	D	35	35	40	mm
Netokaal	4	11	21	kg	
Mõõdud (pakitult)	35,5X9,5X11,5	48X14X20	55,5X18,5X22,5	cm	

HOOLDUS

1. Puhasta kett-tali pärast kasutamist ja hoia kuivas, et see ei hakkaks roostetama.
2. Hoolda kett-tali, puhastades selle osi kord aastas petrooleumiga ja määrides need seejärel sisse. Puhastamine peaks jääma asjatundjate ülesandeks.
3. Kahel hammaskettal olevad "O"-märgid tuleb suunata.
4. Aseta nii vasaku kui ka parema laagri jooksurullid ketiratta teljetapi sisemisele veeremispinnale ja asetage need siis küljplaadide välimistesse veeremisratasestesse.
5. Pidurdusmehhanismi kokku pannes tuleb olla hoolikas sulgurit sulgurhammasketta viltuse hammastikuga kokku sobitades. Kontrolli, et vedru reguleeriks sulgurit õrnalt ja kindlalt. Kruvi seejärel käsiratas veoteljele ja pöörata päripäeva seni, kuni ketas ja ka plaadid on vastu piduri kinnituspesa. Ratast vastupäeva pöörates peab ketta ja plaatide vahele jääma vahe.
6. Paigalduskonks ja parempoolne küljplaat on hõõrdeühenduses. Kanna hoolt, et neid teineteisest ei eraldataks.
7. Pärast puhastamist ja korda seadmist tuleks kett-tali testida nii ilma koormusega kui ka suure koormusega. Kui tali töötab häireteta, võib selle kasutusele võtta.
8. Pidurdusmehhanismi hõõrdepinnad tuleb kett-tali määrimise või kasutamise ajal puhtana hoida. Pidurdusmehhanismi tuleb tihti kontrollida, et vältida pidurdumise nõrgenemist või koorma kukkumist.
9. Et hooldamine ja kokkupakkimine oleks lihtsam, on üks käsijuhtimisketi rõngas lahtine, värvitud ja kinni keevitamata.

KASUTUSJUHISED

Kontrolli alati enne kett-tali kasutamist tähelepanelikult üle konksud, ketid, pidurdusmehhanism ning piisav määritus. Turvalise töö tagamiseks järgi alati 6 järgnevat juhist:

1. Ära kasuta kett-tali, kui ketid on keerdus või sõlmes.
 2. Ära koorma kett-tali üle.
 3. Ära vea kett-tali liiga kõrgele või madalale.
 4. Kui tali ei liigu, ära sikuta seda vägisi. Lõpeta töö ja leia, milles on viga.
 5. Ära tõsta tali viltuse nurga all.
 6. Koormatud kett-tali all kõndimine ja töötamine on rangelt keelatud!
-