



**SH107**  
**NÄO/KÕRVADE KAITSE**  
**KASUTUSJUHEND**

**KASUTUSOTSTARVE:**

Õigesti kasutamise ja hooldamise korral pakuvad kaitsmed suurepärase kaitset filtreerides kõrgsageduslikke helisid, mida leidub enamikes, näiteks töötubades olevate seadmete, mootorsaagide jms, dünaamiliste seadmete poolt tekitatud probleemses müras.

**NÕUDED:**

Käesolev kuulmiskaitse täidab Euroopa direktiivi 89/686/CEE lisa II nõuded standardi EN352-1:1993 „Kuulmiskaitsevahendid. Üldnõuded. Osa 1: Kõrvapolstrid“ osas.

**MÄRGISTUS:**

Vastav märgistus \* on kuulmiskaitsetel.

\* CE märgi on heaks kiitnud teavitatud asutus 0070 (INRS)

**KASUTAMINE:**

1. Tõmmake rihtmaksimaalselt pikalt lahti ja pange kuulmiskaitsemed kõrvadele nii, et rihtm jookseks üle pea.
2. Seadke rihtm õigesse asendisse peas reguleerides samas ka kuulmiskaitsete kõrgust seni, kuni kaitsmed istuvad mugavalt kõrvadel ja rihtm jookseb üle pea ning toetab kaitsmeid.
3. Kuulmiskaitsete polster peab hoidma tihedalt vastu pead.
4. Reguleerige rihtma painutades kuulmiskaitsete pinguldatus sobivaks ja kontrollige müratõkke efektiivsust.

Pange kuulmiskaitsemed pähe enne müraga kokkupuutumist ja kasutage neid kogu mürarikastes tingimustes viibimise aja vältel.

**HOIATUS:**

Käesolevad kuulmiskaitsemed on „normaalsuurusega“ vastavalt standardile EN352-1 ning sobivad kasutamiseks enamikele inimestele.

**SUMMUTUSVÄÄRTUSED:**

**SNR25dB**

Sagedus (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Keskmine summutavus (dB)	13,6	9,3	14,2	23,1	31,7	31,9	39,1	32,2
Standardkõrvalekalle (dB)	3,1	3,0	1,3	1,7	2,2	2,3	2,5	3,3

**KUULMISKAITSME KAAL:**

177g

**PUHASTAMINE:**

Puhastage kuulmiskaitsmeid sooja seebiveega. Ärge kasutage puhastamiseks orgaanilisi lahusteid ega alkoholi.

**DESINFITSEERIMINE:**

1. Kuulmiskaitsmeid tuleb desinfitseerida iga kolme kuu tagant sõltuvalt nende kasutamisest.
2. Kõik inimesega kokkupuutuvad kuulmiskaitsme osad tuleb desinfitseerida alkoholi abil.

**HOIUSTAMINE:**

Kui kuulmiskaitsmeid ei kasutata, tuleb need hoiustada puhtas ja kuivas plastkotis.