

STRONG Line

VIRNASTAJA

Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki antud juhiseid. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.



SISSEJUHATUS

Õnnitleme selle kvaliteetse StrongLine toote ostu puhul! Loodame, et sellest on teile palju abi. Enne seadme esmakordset kasutamist lugege kasutusjuhend läbi, et tagada seadme ohutu kasutamine. Kui teil tekib kahtlusi või probleeme, võtke palun ühendust oma edasimüüja või importijaga. Soovime teile turvalist ja meeldivat töötamist selle masinaga!



OHUTUSJUHISED

LUGEGE NEED JUHISED HOOLIKALT LÄBI NING JÄRGIGE OHUTUSJUHISEID JA HOIATUSI. KASUTAGE SEADET ÕIGESTI JA ETTEVAATLIKULT ETTENÄHTUD OTSTARBEL. VASTASEL JUHUL VÕITE SAADA VARALIST KAHJU JA/VÕI TÕSISEID KEHAVIGASTUSI. HOIDKE SEDA KASUTUSJUHENDIT EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES.

- Vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed omadused ning meelte toimivus on vähenenud või kellel puudub kogemus või teave seadme kasutamiseks, võivad seadet kasutada ainult järelevalve all või kui neile on antud piisavad juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasneva võivaid ohte. Lastel ei tohi lasta seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada või selle hooldustoiminguid teostada.
- Enne virnastaja esmakordset kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi, et saada teavet selle toimimise, piirangute ja võimalike ohtude kohta. Virnastajat tuleb iga kord enne kasutamist hoolikalt kontrollida veendumaks selle heas töökorras. Kahjustatud virnastaja kasutamine on rangelt keelatud.
- Tuleb olla ettevaatlik kõikidel tööetappidel (laadimine, tõstmine, transportimine, langetamine, mahalaadimine jne). Hooletus võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi ja varalist kahju.
- Virnastajat saab kasutada ainult siseruumides tasasel ja kindlal pinnal. Seadet on rangelt keelatud kasutada viimas või hapete või leelistega söövitavas keskkonnas.
- Virnastaja ülekoormamine on rangelt keelatud. Ei tohi ületada teatud kandevõimet ega muid tehnilisi piiranguid.
- Kui seda virnastajat kasutatakse virnastamiseks, peab koorma raskuskese olema kahe kahvli vahel. Puistekaupade vedu on rangelt keelatud.
- Kui koormaga on vaja läbida suhteliselt pikem vahemaa, ei tohi kahvlite kõrgus maapinnast ületada 0,5 m.
- Pidage meeles ohutuskaugust! Kasutamise ajal hoidke virnastajat ohutus kauguses. Kasutamise ajal on rangelt keelatud kahvlite all või virnastaja ümber seista. Püsi tõstmise ajal alati virnastaja taga – koorma kukkumisel on virnastaja küljed ja esiosa ohualad.
- Masina töötamise ajal on kahvritel seismine rangelt keelatud.
- Suure koormuse korral tuleb masinat liigutada väga aeglaselt ja ettevaatlikult. Sel juhul ei ole järsk pööramine lubatud.

TEHNILISED ANDMED

Kandejõud	1000 kg
Max. tõstekõrgus (h3)	2500 mm
Min. kahvlite kõrgus (h13)	90 mm
Koormuskese (c)	600 mm
Kahvli pikkus (l)	1100 mm
Kahvli laius (e)	170 mm
Kahvli kõrgus (s)	61 mm
Kahvlite kogu laius (b5)	550 mm
Kogu pikkus (l1)	1660 mm
Kogu laius (b1)	860 mm
Kõrgus, mast langetatud (h1)	1838 mm
Kõrgus, mast pikendatud (h4)	2925 mm
Tõstmise kiirus koormaga/koormata	20/22 mm/s
Langetamiskiirus koormaga/koormata	143/53 mm/s
Pöörderaadius (Wa)	1350 mm
Esiratta suurus (topelt rattad)	ø 83x60 mm
Tagaratta suurus	ø 150x40 mm
Mass	276 kg
Müra tase	<70 dB



Toote kirjeldus

See manuaalne hüdrauliline virnastaja on mõeldud suure tõstega peale- ja mahalaadimiseks ning lühikeste vahemaade transportimiseks. Kuna sädemeid ja elektromagnetvälja ei teki, on virnastaja eriti sobilik veoautode peale- ja mahalaadimiseks, samuti tuleohtlike ja tuleohtlike kaupade käsitsemiseks ja transportimiseks töökodades, ladudes, dokkides, jaamades, kaubaplatsidel jne. Virnastajat iseloomustab stabiilne ja sujuv tõste, paindlik kurvide läbimine ja mugav töö. Ohutu ja usaldusväärse töö tagamiseks on tagumised rattad varustatud piduritega.

See virnastaja koosneb hüdraulikasüsteemist, mastist ja kahvlitest. Virnastaja kasutab raskete kaupade tõstmiseks jõuna käsitsi hüdropumpa (hüdraulilist seadet), mida seejärel lükatakse, tõmmatakse ja käsitsetakse manuaalselt. Hüdraulikaseade on varustatud õli tagasivooluklapiga ning kahvli langetamise kiirust juhitakse käepidemes oleva käsihoovaga, et muuta hüdroüsteemi töö korrektseks,

ohutuks ja töökindlaks. Mast on keevitatud kvaliteetsest profiilterasest, et saavutada hea jäikus ja kõrge tugevus. Tagaratasteks on universaalsed piduriseadmetega rattad, mis võivad vabalt, lihtsalt ja paindlikult pöörata. Nii esi- kui ka tagumised rattad on paigaldatud kuullaagritega rattavõllidele nii, et need pöörleksid paindlikult. Kulumiskindlad ja vastupidavad nailonrattad on kasutusele võetud vältimaks tööpinna kahjustamist.

Kauba tõstmiseks sisestage kahvlid kaubaaluse alla ja pumbake käepidet või jalgpedaali edasi-tagasi. Kui kahvlid on tõstetud maksimaalsele kõrgusele, ei tõuse need enam üles isegi siis, kui käepidet või jalgpedaali pumbata.

Langetage koorem, vajutades ettevaatlikult käepidemes olevat käsikangi.


KASUTAMINE

Kasutamise tingimused


Selle virnastaja kasutustingimused peavad vastama järgmistele nõuetele:

1. Töökeskkonna õhu temperatuur peab olema vahemikus -25 °C kuni +40 °C
2. Suhteline õhuniiskus peab olema alla 90%.
3. Virnastajat võib kasutada ainult siseruumides tasasel ja kindlal pinnasel.


Käsihoova asendid



KANG ÜLEVAL – Koorma langetamiseks



KANG KESKEL – koorma transportimiseks



KANG ALL – koorma tõstmiseks

Kasutamine

- Kontrollige virnastajat enne kasutamist veendumaks, et see on heas töökorras ja et sellel pole lahtisi osi.
 - Veenduge enne iga kasutuskorda, et on piisavas koguses hüdroõli. Õli peab olema filtreeritud ja puhas.
 - Koormus peab jaotuma kahvlitele ühtlaselt. Ülekoormus on keelatud.
 - Tagarataste pidurid on paigaldatud tööprotsesside ohutuse suurendamiseks.
- Lukustage alati pidurid enne peale-, mahalaadimist või kahvlite kasutamist tööplatvormina, vajutades neid jalaga alla, et vältida virnastaja liikumist. Pidurid on soovitatav lukustada ka enne tõstmist ja langetamist, kuid kui koorma liigutamine tõstmise või langetamise ajal on hädavajalik, tuleb sellisel juhul olla eriti ettevaatlik.

- Koorma langetamisel tuleb käsikangi kasutada aeglaselt ja ettevaatlikult vältimaks ohtlikke olukordi tekitavat järsku kaldumist. Koorma kiirel langetamisel ei tohi käsikangi järsult vabastada, kuna see põhjustab löökkkoormusest tuleneva suure jõu, mis võib kahjustada virnastajat ja koormat.
- Rasked koormad tuleb maha laadida kohe pärast toimingu lõpetamist, kuna rasked koormad ei tohi pikka aega kahvlitel olla.
- Ladustage virnastajat alati siseruumides.

TÖRGETE KÕRVALDAMINE

Probleem	Põhjus	Lahendus
Tõstekõrgus pole piisav	- Liige vähe hüdroõli	- Lisage õli silindrisse: keerake polt välja, lisage filtreeritud ja puhast õli sisselaskeavasse ning keerake polt kinni
Käepideme pumpamisel kahvlid ei tõuse	- Hüdroõli viskoossus on liiga suur või hüdraulikaõli pole täidetud - Võõrkeha hüdraulikaõlis - Õli väljalaskeklapp, käsikang või pingutusvedru ei tööta, ei ole kõige madalamas asendis või on võõrkehade poolt kinni jäänud. - Käsikang on vales asendis.	- Asendage või lisage õli - Filtreerige võõrkehad või asendage õli - Kontrollige pingutusvedru, et näha, kas see on korrektne, liigutage käsikang madalaimasse asendisse või eemaldage võõrkehad - Liigutage käsikang õigesse asendisse
Pärast tõstmist kahvlid ei lasku alla	- Käsikang on vales asendis - Liiga suur koormus on põhjustanud kolvile püsivaid kahjustusi. - Kahvelraam, rull või ketiratas on kinni jäänud.	- Liigutage käsikang õigesse asendisse - Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega - Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
Õlileke	- Kahjustatud tihendusseib. - Väike mõra või auk üksikus komponendis - Lahtine ühendus või mitte tihedalt pressitud tihendusrõngas	- Asendage uue tihendusseibiga - Parandage või asendage uue komponendiga - Suruge tihendusrõngas tihedamalt kinni

EL vastavusdeklaratsioon (EL-i vastavusdeklaratsiooni originaali tõlge)

Meie

Isojoen Konehalli Oy
Keskustie 26
61850 Kauhajoki As
Tel. +358 (0)20 1323 232
tuotepalaute@ikh.fi

kinnitame omal vastutusel, et järgnev toode

Seade: Virnastaja
Brändi nimi: StrongLine
Mudel/tüüp: XK1025A (SDJ1025)

vastab

Kohaldatud masinadirektiivile 2006/42/EÜ

ning seadme suhtes on kohaldatud järgmisi ühtlustatud standardeid ja tehnilisi kirjeldusi:

EN ISO 3691-5:2009

ZEK 01.4-08/11.11

Kauhajoki 21.11.2014

Tootja:

Isojoen Konehalli Oy



Jani Pirttijärvi, ostujuht (volitatud tehnilist toimikut koostama)

Autoriõigus © 2018 Isojoen Konehalli Oy. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik reprodutseerimine, edastamine, levitamine või säilitamine mis tahes kujul ilma Isojoen Konehalli Oy kirjaliku loata on keelatud. Käesoleva dokumendi sisu esitatakse sellisel kujul, nagu see on. Käesoleva dokumendi täpsuse, usaldusväärsuse või sisuga seoses ei anta mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas garantiisid kaubeldavuse ja sobivuse kohta konkreetseks otstarbeks, välja arvatud juhul, kui seda nõuab kohaldatav seadus. Käesolevas dokumendis olevad pildid on soovituslikud ja võivad erineda tarnitud tootest. Isojoen Konehalli Oy järgib pideva arengu poliitikat ja jätab endale õiguse teha muudatusi ja parandusi tootes ja käesolevas dokumendis ilma eelneva etteteatamiseta. EL-i vastavusdeklaratsioon ei kehti enam ja garantii kaotab kehtivuse siis, kui toote tehnilisi või muid omadusi muudetakse ilma tootja loata. Isojoen Konehalli Oy ei vastuta toote kasutamisest põhjustatud otseste või kaudsete kahjude eest.